

P01120 | P01125 | P01130 | P01140 | P0111 | P0112 | P0112Z | P0113 | P0115 | P0117 | P0110 | P0115Z | P01620 | P0113R | P0115R | P0117R | P0110R | P0115RZ



GB | Extension cord

WARNING:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.
- Use the cable reel and extension cord in dry indoor areas.

CZ | Prodlužovací přívod

UPOZORNĚNÍ:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.
- Prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorách.

SK | Predlžovací prívod


UPOZORNENIE:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte poškodený predlžovací prívod.
- Predlžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predlžovacieho prívodu nepripojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.
- Predlžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch.

PL | Przedłużacz stacyjny

UWAGA:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.
- Przedłużacz należy używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



www.emos.eu