



DIGITÁLNÍ HODINY TÝDENNÍ DH-7



Digitální hodiny týdenní slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas.rozmezí, stačí naprogramovat hodiny dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální hodin.

Upozornění

Pokud není displej funkční, zapojte DH-7 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a DH-7 je plně funkční. **Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR.** Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

Úvod

- DH-7 má celkem 10 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO/OFF-VYPNUTO).
- Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
- 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
- Další funkcí je možnost nastavení letního času.
- Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

Po (MO)	Po, Út, St, Čt, Pá
Út (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Út, St, Čt, Pá, So
Čt (TH)	Po, St, Pá
Pá (FR)	Út, Čt, So
So (SA)	Po, Út, St,
Ne (SU)	Čt, Pá, So
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, St, Pá, So

Instalace

- Zapojíme DH-7 do zásuvky 230VAC.
- Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
- Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. MASTER CLEAR, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
- DH-7 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

Nastavení přesného času

- Stiskneme tl. CLOCK a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. WEEK nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. HOUR nebo tl. MINUTE nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. WEEK, HOUR nebo MINUTE, urychlíme nastavení přidržetím tlačítka.
- Uvolněním obou tl., den a čas bude nastaven.
- Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

Nastavení programů

- Stiskneme tl. TIMER uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1_ON(ZAPNUTÍ).
- Stiskneme tl. WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1_ON tl. HOUR a MINUTE.
- Stiskneme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončení prvního čas.programu 1_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON.
- Opětovným stisknutím tl. TIMER lze nastavit 10 čas.programů.
- Po kompletním nastavení časovače stiskneme tl.CLOCK a časovač je připraven.

Např.: TIMER ON(hodiny zapnuty) v 14:15 a TIMER OFF(hodiny vypnuty) v 20:15 každý den

- stiskneme TIMER a na displeji se objeví"1_ON"
- stiskneme WEEK (den)....." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
-HOUR(hodina)..... 14:00 nebo 2:00PM
-MINUTE(minuty)..... 14:15 nebo 2:15PM
-TIMER....."1_OFF"
- opakujeme body b až d po nastavení..... 20:15 nebo 8:15PM

Pomocí tl.CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu. **TIP:** Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

Nastavení funkce ON/AUTO/OFF

- Stiskneme tl. ON/ AUTO/ OFF a vybereme ze tří módů.
- MANUAL ON-hodiny jsou trvale zapnuty.
MANUAL OFF-hodiny jsou trvale vypnuty.
AUTO-hodiny pracují dle nastavených programů.
- Po přepnutí z MANUAL na AUTO, budou DH-7 obsahovat nastavení z módu MANUAL(bud' zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24 hodinový mód

Stiskneme tl. CLOCK a TIMER současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

Letní čas

- Stiskneme tl. CLOCK a ON/AUTO/OFF současně a na displeji se zobrazí nápis " SUMMER".
- Čas bude ukazovat o hodinu více.
- Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

Opravné tlačítko

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

Tlačítko RANDOM

Je funkční v módu AUTO, na displeji se zobrazí "R". Při aktivaci této funkce dochází v době od 18:00 do 6:00 k předčasnému zapnutí i vypnutí spotřebiče (o 10-32min) před nastaveným časovým programem.

Př.: Nastavený časový program.....19:00 ON a 23:00 OFF
po stisknutí tl.RANDOM v režimu AUTO.....18:30 ON a 22:30 OFF

Specifikace

Napětí	230V/AC, 50Hz
Max. zatížení	16A, 3500W
Min. nast. čas	1min
Prac. teplota	-10 až +50°C
Rozptyl	+/- 1min za měsíc
Kapacita baterie	Ni Mh1.2V>100hodin

Upozornění !Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu DH-7. Jestliže je potřeba DH-7 očistit, vypněte je a čistěte suchým hadříkem. Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

CHRAŇTE DH-7 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!

