


**B0527B** | Alpha2 20

GB	Powerbank
CZ	Powerbank
SK	Powerbank
PL	Powerbank
HU	Powerbank
SI	Powerbank
RS HR BA ME	Powerbank
DE	Powerbank
UA	Powerbank
RO MD	Powerbank
LT	Energijos talpykla
LV	Ārējais akumulators
EE	Akupan
BG	Външна батерия

**CE**[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

To achieve the shortest charging time possible, use a USB adapter and cable that can carry current equal or higher than the one stated as input current for the power bank.



This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Protect the product from humidity, water or other liquids, heat or sources of any strong radiation.

Do not disassemble, short-circuit or bend the product and protect it against sudden impacts or heavy objects.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

EMOS spol. s r.o. declares that the ALPHA2 20 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## CZ | Powerbank

### Uživatelská příručka:

#### Specifikace:

Kapacita: 20 000 mAh (74 Wh)

Typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V

Max. vstupní výkon: DC 5 V/2 A – 10 W

Max. výstupní výkon: DC 5 V/2 A – 10 W

Rozměry: 142 × 67 × 27 mm

Hmotnost: 412 g

Provozní teplota: +5 °C ~ 40 °C

Doba nabíjení: 11–12 hodin (přibližně)

\* *Výše uvedená doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.*

\* *USB napájecí adaptér není součástí balení.*

#### Ukazatel stavu baterie powerbanku:

- Pro zjištění stavu baterie powerbanku stiskněte tlačítko na powerbanku.
- V průběhu nabíjení Vašeho zařízení budou LED indikátory svítit stejným způsobem k zobrazení zbývající kapacity powerbanku.

Počet svítících LED	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●
Stav baterie	0 % ~ 25 %	25 % ~ 50 %	50 % ~ 75 %	75 % ~ 100 %

## Ukazatel stavu nabíjení powerbanku:

Svitící/ Blikající LED					
Stav baterie	0 % ~ 25 %	25 % ~ 50 %	50 % ~ 75 %	75 % ~ 100 %	100 %*

\* Po dokončení nabíjení powerbanku zůstanou LED indikátory svítit.

- Pro prodloužení životnosti baterie powerbanku udržujte, pokud možno baterii powerbanku na úrovni 25–75 %.

Podporovaná zařízení: tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery, MP3 přehrávače, GPS navigace, soundboxy.

V průběhu prvního nabíjení může nabíjení trvat delší dobu.

Stav baterie a průběh nabíjení můžete sledovat pomocí LED indikátoru.

Před použitím si přečtete pečlivě uživatelskou příručku.

Je běžné, že se kryt powerbanku v průběhu nabíjení a vybití zahřívá. Po jeho dokončení se jeho teplota sníží zpět na pokojovou teplotu.

Pokud nabíjení nezačne do 3 sekund, powerbank odpojte a znovu připojte.

Po nabíjení odpojte všechny kabely a powerbank se automaticky vypne.

Pro nabíjení i použití powerbanku můžete používat přiložený kabel (v případě, že je součástí balení), nebo jakýkoliv jiný kvalitní USB kabel.

Pro dosažení co nejkratšího času nabíjení powerbanku použijte USB adaptér a kabel přinášející stejný nebo větší proud jako je udávaný vstupní proud powerbanku.



Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Výrobek chraňte před vlhkem, vodou a jinými kapalinami, teplem a zdroji jakéhokoliv silného záření.

Výrobek nerozebírejte, nezkratujte, neohýbejte a chraňte před těžkými předměty či prudkými nárazy.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že ALPHA2 20 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.