

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

POWX513




Fig A



Fig 1



Fig 2




Fig 3



Fig 4




Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8




Fig 9



Fig 10





Fig 11

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	SEZNAME OBSAHU BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	5
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	6
6.1	<i>Obecné bezpečnostní informace</i>	6
6.2	<i>Výfukové plyny jsou jedovaté</i>	6
6.3	<i>Palivo je snadno vznětlivé a jedovaté</i>	6
6.4	<i>Motor a tlumič mohou být velmi horké</i>	6
6.5	<i>Zabránění zasazení elektrickým proudem</i>	6
6.6	<i>Poznámky k zapojení</i>	6
6.7	<i>Osobní ochrana</i>	7
7	ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23M	7
8	SKLAPANJE	7
8.1	<i>Montáž náprav kol</i>	7
8.2	<i>Montáž podpěrných nohou</i>	7
8.3	<i>Montáž držáku rukojeti a rukojeti</i>	7
8.4	<i>Montáž kol</i>	7
9	ŘÍDICÍ FUNKCE	7
9.1	<i>Samonavíjecí startér</i>	7
9.2	<i>Páčka palivového kohoutu</i>	7
9.3	<i>Tyčka sytice</i>	7
9.4	<i>Zemnicí svorka</i>	7
9.5	<i>Jistič stejnosměrného obvodu</i>	7

9.6	Systém upozorňující na nízkou hladinu oleje.....	8
9.7	Jistič obvodu střídavého proudu	8
10	KONTROLA PŘED UVEDENÍM DO CHODU	8
10.1	<i>Motorový olej.....</i>	<i>8</i>
10.2	<i>Palivo (obr. 6, 7)</i>	<i>8</i>
10.3	<i>Vzduchový filtr</i>	<i>9</i>
11	PROVOZ.....	9
11.1	<i>Spuštění motoru</i>	<i>9</i>
11.2	<i>Zapojování elektrických nástrojů / zařízení</i>	<i>9</i>
11.3	<i>Zastavení</i>	<i>10</i>
11.4	<i>Provozní doba</i>	<i>10</i>
11.5	<i>Uzemnění.....</i>	<i>10</i>
11.6	<i>Provoz ve vysoké nadmořské výšce.....</i>	<i>10</i>
12	ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ	11
12.1	<i>Význam údržby.....</i>	<i>11</i>
12.2	<i>Schéma údržby</i>	<i>11</i>
12.3	<i>Výměna motorového oleje.....</i>	<i>12</i>
12.4	<i>Vzduchový filtr (Fig. 10).....</i>	<i>12</i>
12.5	<i>Čištění nádobky na palivový sediment (Obr. 11)</i>	<i>12</i>
12.6	<i>Čištění / seřízení / výměna zapalovací svíčky</i>	<i>13</i>
12.7	<i>Sítko tlumiče.....</i>	<i>13</i>
13	SERVIS / OPRAVY	13
14	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
15	HLUK	14
16	PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ	14
16.1	<i>Vypuštění paliva.....</i>	<i>14</i>
17	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
18	ZÁRUKA.....	16
19	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16

GENERÁTOR 2800 W (MAX. 3000 W)

POWX513

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Není vhodné pro profesionální použití. Dodává střídavý proud o napětí 230 voltů a frekvenci 50 Hz. Technická data MAX. ($\cos \phi = 1$).



Upozornění! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Palivová nádrž | 10. Vypínač motoru |
| 2. Startovací klika | 11. Palivový ventil |
| 3. Víčko palivové nádrže | 12. Voltmetr |
| 4. Indikátor hladiny paliva | 13. Zapalovací svíčka |
| 5. Zemnická přípojka | 14. Páčka sytiče |
| 6. Zásuvka (zásuvky) střídavého proudu 230 voltů 50 Hz | 15. Tlumič / výfuková roura |
| 7. Bezpečnostní vypínač | 16. Jistič stejnosměrného obvodu |
| 8. Hrdlo plnění olejem s ponornou měrkou | 17. Rám |
| 9. Vypouštěcí zátka oleje | 18. Signálka stavu oleje |
| | 19. Rukojeť |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, sítové přívodní šňůru, zástrunce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdélší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 stroj	1 ks trychtýř
1 ks klíč na zapalovací svíčky	1 ks sada rukojeti se šrouby a maticemi
2 ks kola (200 mm) s hřídeli a pojistnými jehlami	2 ks opěrné nožky 1 návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Znamená riziko zranění osob nebo poškození nástroje.		Před použitím si přečtěte příručku.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.		Noste chránič uší.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uschověte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkovají jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chráňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řídte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprášný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a rádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro vaš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonztruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové byty atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

6.1 Obecné bezpečnostní informace

- Generátor provozujte jen na neklouzavém a rovném povrchu.
- Udržujte děti a domácí zvířata z dosahu generátoru.
- Neprovozujte generátor, je-li viditelně poškozen.

6.2 Výfukové plyny jsou jedovaté



NEBEZPEČÍ udušení:

- Nikdy stroj neprovozujte v uzavřeném prostoru; může za krátkou dobu způsobit bezvědomí a smrt. Stroj provozujte na dobře větraném místě.

6.3 Palivo je snadno vznětlivé a jedovaté



Nebezpečí požáru / otravy

- Při tankování vždy vypněte motor, před tankováním nechte generátor vychladnout.
- Nikdy netankujte, když kouříte nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Snažte se při tankování nerozlít palivo na motor nebo tlumič výfuku. Rozlité palivo ihned utřete.
- Jestliže palivo spolknete, vdechnete jeho páry nebo se vám palivo dostane do očí, ihned navštivte lékaře. Jestliže se vám palivo rozleje na kůži nebo na oblečení, ihned se umyjte vodou a mydlem a převlékněte se.
- Při provozování nebo převážení stroje dohlédněte na to, aby byl v vzpřímené poloze. Jestliže se nakloní, může dojít k úniku paliva z karburátoru nebo z palivové nádrže.

6.4 Motor a tlumič mohou být velmi horké



NEBEZPEČÍ popálení:

- Umístěte stroj na místo, kde je pravděpodobné, že se ho nebudou dotýkat okolojdoucí nebo děti.
- Za provozu zabraňte přítomnosti hořlavých materiálů poblíž výfukového otvoru.
- Udržujte stroj alespoň 1 m (3 stopy) od budov nebo jiného zařízení, jinak se může motor přehřát.
- Vyhýňte se provozování stroje s protiprašným krytem.
- Po provozu nechte stroj před uložením vychladnout.

6.5 Zabránění zasažení elektrickým proudem



nebezpečí zasažení elektrickým proudem

- Nesprávná elektrická instalace může vést k zasažení elektrickým proudem!
- Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo sněžení.
- Nikdy se stroje nedotýkejte vlhkýma rukama nebo dojde k zasažení elektrickým proudem.
- Generátor určitě uzemněte.

6.6 Poznámky k zapojení

- Nikdy generátor nezapojujte paralelně s veřejnou elektrovodní sítí.
- Nikdy generátor nezapojujte paralelně s jiným generátorem.

6.7 Osobní ochrana

- Při práci se strojem neste uprávky do uší.

7 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: IP23M**8 SKLAPANJE**

Nakloňte zařízení tak, aby motor směřoval vzhůru.

8.1 Montáž náprav kol

Namontujte nápravy kol na rám do připravených otvorů s maticemi M12.

8.2 Montáž podpěrných nohou

Namontujte opěrky nohou dodanými 4 šrouby M6x40 a 4 maticemi M6.

8.3 Montáž držáku rukojeti a rukojeti

- Nasuňte držák přes příčný nosník tak, aby otvory v rukojeti odpovídaly otvorům v příčném nosníku. Držák upevněte dodaným šroubem M6x60 a maticí. (obr. 1)
- Připevněte držák rukojeti na horní trubce dvěma dodanými šrouby M8x35 a maticemi M8 do připravených otvorů. Všimněte si, že otevřená strana držáku by měla směřovat dolů. Namontujte rukojet do držáku dodaným vřetenovým šroubem a maticí M6. (obr. 2)

8.4 Montáž kol

Nasuňte všechna kola na nápravy. Do otvoru každé nápravy kola dejte závlačku a ohněte konce závlačky, čímž ji upevníte.

9 ŘÍDICÍ FUNKCE**9.1 Samonavíjecí startér**

Chcete-li spustit motor, zatáhněte za startovací rukojet lehce, dokud neucítíte odpor, potom zatáhněte rychle a silně.



Nedovolte, aby rukojet startéru zaskočila prudce zpět a zasáhla motor. Vracejte ji jemně, aby se zabránilo poškození startéru. Při startování motoru samonavíjecím startérem nastavte spínač s klíčkem do polohy ON a zatáhněte za rukojet startéru.

9.2 Páčka palivového kohoutu

Palivový ventil je umístěn mezi palivovou nádrží a karburátorem. Když je páčka ventilu v poloze ON, může palivo proudit z palivové nádrže do karburátoru. Ujistěte se, že po zastavení motoru bude páčka palivového ventilu vrácena do polohy OFF.

9.3 Tyčka sytíče

Sytíč se používá k vytvoření obohacené palivové směsi při spouštění studeného motoru. Lze jej manuálně otevřírat a zavírat tyčkou sytíče. Vytáhněte tyčku směrem k poloze ZAVŘENO, abyste obohatili směs při studeném startu.

9.4 Zemnicí svorka

Zemnicí svorka generátoru je připojena k rámu generátoru, kovovým nosným dílům generátoru nevedoucím proud a zemnicím svorkám každé zásuvky.

9.5 Jistič stejnosměrného obvodu

Chráníč obvodu stejnosměrného proudu automaticky uzavře nabíjecí obvod baterie DC, když je nabíjecí obvod baterie DC přetížen, když je problém s baterií nebo když jsou spoje mezi baterií a generátorem znečištěny.

9.6 Systém upozorňující na nízkou hladinu oleje

Systém upozorňující na nízkou hladinu oleje je navržen tak, aby se zabránilo poškození motoru způsobené nedostatečným množstvím oleje v klikové skříni. Než hladina oleje v klikové skříni klesne pod bezpečnou mez, vypne systém upozorňující na nízkou hladinu oleje automaticky motor (vypínač motoru zůstane v poloze ON). Systém upozorňující na nízkou hladinu by neměl nahrazovat kontrolu hladiny oleje před každým použitím.

Jestliže se motor zastaví a nechce znova naběhnout, zkонтrolujte nejprve hladinu oleje v motoru a teprve potom hledejte jiné příčiny poruchy.

9.7 Jistič obvodu střídavého proudu

Jistič obvodu střídavého proudu automaticky obvod uzavře, dojde-li na zásuvce ke zkratu nebo významnému přetížení. Jestliže se jistič obvodu střídavého proudu vypne automaticky, zkонтrolujte, zda zařízení pracuje správně a zda nepřekračuje jmenovitou zátěžovou kapacitu; teprve potom jistič obvodu střídavého proudu zase zapněte. Jistič obvodu střídavého proudu lze použít k zapínání a vypínání energie generátoru.

10 KONTROLA PŘED UVEDENÍM DO CHODU

10.1 Motorový olej



Olej je významným faktorem, který ovlivňuje výkon a životnost motoru.
Nečisticí a dvoutaktní motorové oleje poškozují motor a nedoporučují se.

- Zkontrolujte hladinu oleje před každým použitím, když generátor stojí na rovné ploše a motor je vypnut.
- Používejte čtyřtaktní motorový olej.
- Pro běžné použití se doporučuje SAE 10W-30 při všech teplotách. Lze použít i jiné viskozity uváděné v přehledu, je-li průměrná teplota ve vaší oblasti v uvedeném rozmezí. (Obr. 3> A: Viskozitní třídy SAE, B: Okolní teplota)
- 1. Odstraňte zátku plnicího hrdla a otřete měrku dočista. (obr. 4)
- 2. Zkontrolujte hladinu oleje vložením olejové měrky do hrdla plnicího otvoru bez zašroubování.
- 3. Je-li hladina nízká, doplňte doporučeným olejem až nahoru k hrdu plnicího otvoru. (obr. 5)

10.2 Palivo (obr. 6, 7)

- Zkontrolujte ukazatel stavu paliva a doplňte nádrž, je-li hladina paliva je nízká.
- Doplňujte palivo opatrně, aby nedošlo k jeho rozlití. Neplňte nad koleno palivového sítka.



Benzín je vysoce hořlavý a výbušný, při tankování můžete utrpět popáleniny nebo vážná zranění.

- Zastavte motor a držte se daleko od zdrojů tepla, jisker a plamenů.
- Tankujte pouze ve venkovním prostoru
- Skvrny utírejte okamžitě
- Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 86 nebo vyšším.
- Tento motor je certifikován pro provoz na bezolovnatý benzín.
- Bezolovnatý benzín vytváří méně usazenin v motoru a na zapalovacích svíčkách a prodlužuje životnost výfukového systému.
- Nikdy nepoužívejte zvětralý nebo kontaminovaný benzín nebo směs oleje s benzínem. Vyhněte se proniknutí nečistot nebo vody do palivové nádrže.

10.3 Vzduchový filtr

Vzduchový filtr zabraňuje vstupu prachových částic a nečistot do karburátoru a spalovací komory motoru.

Nikdy generátor neprovozujte bez vzduchového filtru! Výsledkem by bylo velice zvýšené opotřebení motoru!

Znečištěný vzduchový filtr vede ke snížení účinnosti motoru, takže je třeba filtrační vložku pravidelně čistit (častěji, když se motor používá v prašnějším prostředí.)

11 PROVOZ



NEBEZPEČÍ: Před provozem: generátor uzemněte! Tím se vyhnete statickým nábojům (možné zasazení elektrickým proudem) a umožnите funkci ochranných mechanismů (např. jističe na ochranu před ztrátovým proudem) na připojovaných zařízeních.

Používejte stíněný vodičový kabel s minimálním průřezem 1,5 mm² k připojení generátoru k zemnicímu bodu (např. vodovodní nebo topná trubka). Připojte vodič k zemnicí přípojce na generátoru a bezpečně upevněte.



VÝSTRAHA: Generátor se expeduje bez motorového oleje. Doplňte olej, jinak nenastartujete.

11.1 Spuštění motoru



POZNÁMKA: Před spuštěním motoru odpojte od motoru veškeré zatížení.

1. Ujistěte se, že je jistič střídavého proudu v poloze OFF. Generátor může být těžké nastartovat, pokud je připojena zátěž.
2. Otočte páčku palivového kohoutu do polohy ON.
3. Systém bude uzavřen, je-li motor studený, posuňte páčku systému do polohy ZAVŘENO.
4. Otočte vypínač motoru do polohy START.
5. Pomalu táhněte za rukojet startér, dokud neucítíte odpor, pak zatáhněte rychle a silně.

11.2 Zapojování elektrických nástrojů / zařízení

Zasuňte zástrčku elektrického zařízení / zástrčky elektrických zařízení do síťové zásuvky. (zvedněte ochranné víčko zásuvky a připojte zatížení).

VÝSTRAHA:

Před zasouváním zástrčky se ujistěte, že je elektrické zařízení vypnuté.

Ujistěte se, že celkové zatížení neprekračuje celkový jmenovitý výkon generátoru.

Ujistěte se, že zátěžový proud zásuvky neprekračuje jmenovitý proud zásuvky.

POZNÁMKA:

Když za provozu zareaguje jistič, byl generátor přetížen nebo došlo ke zkratu (například může být vadný připojovaný stroj).

Ihned generátor zastavte, zkонтrolujte připojené zatížení a snižte je, jestliže přesahuje jmenovitý výkon generátoru. Zkontrolujte generátor. Nechte jej několik minut chladnout a teprve potom zapojte jistič zpátky do polohy „ZAPNUTO“.



Většina motorizovaných zařízení vyžaduje pro spuštění více než jen nominální výkon. Neprekračujte aktuální limit stanovený pro libovolnou ze zásuvek. Pokud přetížený obvod způsobí vypnutí jističe střídavého proudu nebo chrániče obvodu střídavého proudu, snižte na obvodu elektrickou zátěž, vyčkejte několik minut a potom jistič střídavého proudu nebo chránič obvodu střídavého proudu resetujte.

11.3 Zastavení



POZNÁMKA: Před spuštěním motoru odpojte od motoru veškeré zatížení.

1. Otočte jistič střídavého proudu do polohy OFF.
2. Otočte vypínač motoru do polohy OFF.
3. Otočte páčku palivového kohoutu do polohy OFF.



Nouzové zastavení: Otočte vypínač motoru do polohy „VYPNUTO“. Motor se ihned zastaví.

11.4 Provozní doba

V závislosti na používaném typu vydrží benzín, začnete-li s plnou nádrží a necháte generátor běžet bez přestávky, asi takto:

	Objem palivové nádrže	Provozní doba
POWX513	15 litrů	+/- 9 hodin

Indikátor hladiny paliva v horní části palivové nádrže přibližně udává, kolik benzínu v nádrži zbývá.

11.5 Uzemnění

Tento generátor má zemnicí systém, který propojuje komponenty rámu generátoru se zemnicími koncovkami ve výstupních zásuvkách střídavého proudu. Systém není připojen k nulovému vodiči střídavého proudu.

11.6 Provoz ve vysoké nadmořské výšce

Při vysoké nadmořské výšce bude standardní karburátorová směs vzduchu s palivem nadměrně bohatá.

Výkon klesne a spotřeba paliva vzroste.

Výkon ve vysoké nadmořské výšce lze zlepšit instalací trysky o menším průměru v karburátoru a vyladěním nastavení šroubů regulujících pomalý chod ve volnoběhu. Provozujete-li generátor trvale v nadmořských výškách nad 1500 metrů (5000 stop), zadejte provedení téctho úprav karburátoru svému obchodníkovi.

I se správnou tryskou v karburátoru klesá výkon motoru o cca 3,5% na každých 300 m (1000 stop) nadmořské výšky. Dopad nadmořské výšky na výkon motoru bude větší, jestliže se úprava karburátoru neproveze.



Provoz generátoru v nadmořské výšce nižší, než odpovídá trysce v karburátoru, může vést ke snížení výkonu, přehřívání a vážným škodám na motoru v důsledku nadměrně chudé směsi paliva se vzduchem.

12 ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ**12.1 Význam údržby**

Dobrá údržba má zásadní význam pro bezpečný, hospodárný a bezporuchový provoz. Pomáhá také snižovat znečištění ovzduší.

POZNÁMKA: Před čištěním nebo údržbou generátoru musíte motor vypnout a umožnit zařízení vychladnout!

ČIŠTĚNÍ: Na čištění tělesa používejte pouze látku nepouštějící vlasy navlhčenou v roztoku vody s přídavkem mýdla (roztok omývací kapaliny). Během čištění by do generátoru neměla proniknout žádná kapalina.

12.2 Schéma údržby

Pravidelná údržba je důležitá pro optimální výkon a bezpečný provoz.

Pravidelné servisní období (2)	Poznámky	Kontrola před uvedením do chodu	Každé 2 měsíce nebo 20 hodin	Každé 3 měsíce nebo 50 hodin	Každých 6 měsíců nebo 100 hodin	Každých 12 měsíců nebo 300 hodin
Položka Provádí se v každém uvedeném měsíci nebo intervalu provozních hodin, podle toho, co nastane dříve.						
Motorový olej	Kontrola	O				
	Výměna		O		O	
Čistič vzduchu	Kontrola	O				
	Čištění			O(1)		
Nádobka na sediment	Čištění				O	
Zapalovací svíčka	Čištění - seřízení				O	
	Výměna za nový díl					O
Lapač jisker	Čištění				O	
Volnoběžné otáčky	Kontrola - seřízení					O
Vůle ventilu	Kontrola - seřízení					O
Spalovací komora	Čištění	Po každých 500 hodin				

Palivová nádrž a filtr	Čištění			O	
Palivová trubka	Kontrola	Každé 2 roky (v případě potřeby vyměňte)			

(1) Servisujte častěji při práci v prašném prostředí.

(2) Při komerčním využití veděte deník provozních hodin k určení správných intervalů údržby.

12.3 Výměna motorového oleje

Použitý olej je třeba odevzdat i v malém množství k likvidaci na sběrném místě. Použitý olej se nesmí likvidovat s domovním odpadem, s odpadními vodami nebo dokonce vylitím do přírody. K zachycení oleje potřebujete 12 mm klíč na šrouby a nádobu o dostatečném objemu (viz objem olejové nádrže). Tato nádoba se musí vejít pod šroub olejové výpusti (v případě potřeby generátor vodorovně nadzvedněte na bloky nebo cihly).

- Stroj, nejradijněji ještě teplý, umístěte na rovný povrch (je-li stroj studený, několik minut ho ohřívejte).
- Umístěte nádobu do polohy pod šroub olejové výpusti
- Vyjměte šroub olejové výpusti. Olej zcela vypusťte. (obr. 8)
- Zkontrolujte vypouštěcí zátku oleje, těsnění, uzávěr plnicího hrdla oleje a těsnicí kroužek. V případě poškození vyměňte.
- Vraťte šroub olejové výpusti na místo.
- Doplňte motorový olej až po horní rysku. (viz níže) (Fig. 9)

12.4 Vzduchový filtr (Fig. 10)

Znečištěný čistič vzduchu omezí proudění vzduchu do karburátoru. Chcete-li zabránit selhání karburátoru, servisuje čistič vzduchu pravidelně. Servisuje častěji při provozu generátoru v extrémně prašném prostředí.

1. Uvolněte spony krytu čističe vzduchu, sejměte kryt čističe vzduchu a vyjměte vložku.
2. Umyjte vložku čističe vzduchu v roztoku saponátu pro domácnost a teplé vody, poté důkladně opláchněte nebo umyjte v nehořlavém rozpouštědle nebo rozpouštědle s vysokou teplotou vznícení. Nechte vložku čističe vzduchu důkladně vyschnout.
3. Namočte vložku čističe vzduchu do čistého motorového oleje a vymačkejte přebytečný olej. Jestliže ve vložce čističe oleje zůstane příliš mnoho oleje, bude motor během prvního startu kouřit.
4. Znovu nainstalujte vložku čističe vzduchu a kryt.



VÝSTRAHA: Motor by neměl nikdy běžet bez vložky vzduchového filtru; následkem by bylo nadmerné opotřebení pístu a/nebo válce. Čištění vzduchového filtru:

12.5 Čištění nádobky na palivový sediment (Obr. 11)

Nádobka na sediment zabraňuje nečistotám nebo vodě, které mohou být v palivové nádrži, aby pronikly do karburátoru. Jestliže motor nebyl v chodu po delší dobu, měla by se nádobka na sediment vyčistit.

1. Otočte páčku palivového kohoutu do polohy OFF. Vyjměte nádobku na sediment, O kroužek a filtr.
2. Očistěte nádobku na sediment, O-kroužek a filtr v nehořlavém rozpouštědle nebo rozpouštědle s vysokým bodem vzplanutí.
3. Znovu nainstalujte filtr, O-kroužek a nádobku na sediment.
4. Otočte páčku palivového ventilu do polohy ON a zkонтrolujte, zda těsní.

12.6 Čištění / seřízení / výměna zapalovací svíčky

Snadný start a optimální chod motoru je možný jen tehdy, když je zapalovací svíčka čistá a správně namontovaná.

- Odpojte kabel zapalovací svíčky od zapalovací svíčky.
- Nasadte klíč zapalovací svíčky na zapalovací svíčku a vyšroubujte ji.
- Zapalovací svíčka by měla být světle až tmavě hnědá (standardní barva elektrody: žlutohnědá). Černá zapalovací svíčka naznačuje, že je směs příliš bohatá (příliš dlouhé používání sytiče, častý chod na krátkou dobu).
- Vyčistěte zapalovací svíčku kartáčkem na zapalovací svíčky. (Tento kartáček má žíně z mědi – nepoužívejte ocelový kartáč, kterým byste mohli zapalovací svíčku poškodit!)
- Zkontrolujte měrkou mezeru mezi elektrodami. Mezera by měla být mezi 0,6 a 0,8 mm. V případě potřeby mezeru seřídte opatrným přihnutím elektrody. Je-li mezera příliš velká, je zapalovací jiskra příliš slabá nebo vůbec nevznikne. Je-li mezera příliš malá, elektroda se opaluje a jiskření svíčky je nespolehlivé.
- Je-li elektroda opálená nebo je poškozen keramický izolátor, vyměňte zapalovací svíčku za novou. Používejte zapalovací svíčky se stejnými charakteristikami.
- Vraťte zapalovací svíčku do jejího uložení a pevně ji rukou utáhněte. Zapalovací svíčku musí být možné našroubovat dovnitř velmi snadno. Pokud to nepůjde, vyšroubujte ji zpět, zkontrolujte, zda nejsou v závitu cizí tělesa a zašroubujte znovu (rovně).
- K dotažení zapalovací svíčky uťažené rukou použijte klíč na zapalovací svíčky, kterým svíčkou otočíte o další čtvrtinu otáčky, ne však více, aby se nepoškodil závit.
- Vraťte kabel zapalovací svíčky na zapalovací svíčku a zajistěte, aby pevně dosedl.

12.7 Sítko tlumiče

Motor a tlumič budou po provozu stroje velmi horké.

Dokud jsou motor a tlumič horké, vyhýbejte se při prohlídce či opravě jejich dotyku jakoukoliv částí těla nebo oblečení.

- Odstraňte kryt tlumiče a mřížku tlumiče.
- Odstraňte z tlumiče usazeniny karbonu drátněným kartáčem.
- Zkontrolujte mřížku tlumiče. Vyměňte ji, je-li poškozena.
- Nainstalujte mřížku tlumiče a kryt tlumiče.

13 SERVIS / OPRAVY

- Opravy smí provádět pouze specializovaný personál. Nejlépe je použít specializovanou dílnu.
- Při opravách je dovoleno používat pouze díly odpovídající specifikaci originálních dílů. Tento stroj obsahuje elektrické a mechanické díly, které jsou důležité k ochraně před zdroji nebezpečí.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

GENERÁTOR	Typ	s komutátorem
	Regulátor napětí	AVR
	Maximální výkon	3000 W
	Jmenovitý výkon	2800 W
	Napětí AC	230 V
	Kmitočet	50 Hz
	Fáze	jedna
	Součinitel výkonu	Cos φ=1,0
	Stupeň krytí	IP23M

	Výkonová kategorie	G1
		DH208
MOTOR	Typ	Nucené vzduchové chlazení, čtyřtakt, OHV, benzínový motor
	Vrtání x zdvih mmxmm	70 x 54
	Obsah motoru	208CC
	Maximální výkon	7 ks / 3600 ot/min
	Palivo	Bezolovnatý, EURO 95/98
	Objem palivové nádrže	15 litrů
	Jmenovitý trvalý provoz	+/-9 hodin
	Mazací olej	SAE10W-30
	Množství mazacího oleje	0,6 litru
	Spouštěcí systém	Samonavíjecí startér
	Zapalovací soustava	T.C.I.
	Zapalovací svíčka: Typ	F7RTC
	Rozměry DxŠxV	720 x 460 x 480 mm
	Netto váha zasucha	47 kg

15 HLUK

Hodnoty hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA 74 dB(A)

Úroveň akustického výkonu LwA 96 dB(A)



POZOR! Hladina akustického výkonu může přesáhnout 85 dB(A); v takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu.

16 PŘEPRAVA / SKLADOVÁNÍ

- Pokud motor ještě obsahuje motorový olej a/nebo benzín, lze jej přepravovat a ukládat jen ve vzpřímené poloze.
- Ujistěte se, že je benzinový kohout uzavřen a že je vypínač motoru nastaven do polohy „VYPNUTO“.
- Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření – zvláště při přepravě ve vozidle nebo v obytném přívěsu. Horkem se vypařuje benzín v karburátoru, který může unikat jako výbušný plyn.
- V případě otřesů nebo vibrací (např. při přejezdu přes zemědělskou půdu), může z přepadu karburátoru uniknout malé množství benzínu. Hledejte podle typického zápacu.

Dlouhodobé skladování

Při dlouhodobém skladování stroje je třeba provést některé preventivní postupy na ochranu před znehodnocením.

16.1 Vypuštění paliva

- Vypusťte palivovou nádrž, palivový kohout a plovákovou komoru karburátoru.
- Vlezte dovnitř šálek motorového oleje SAE 10W30 nebo 20W40.
- Zatřeste palivovou nádrži.
- Nechte přebytečný olej odtéci.
- MOTOR Vlezte dovnitř polévkovou lžici motorového oleje SAE 10W30 nebo 20W40.
- Použijte samonavíjecí startér a několikrát motor protoče (při vypnutém zapalování).

- Táhněte za samonavíjecí startér, dokud neucítíte komprezi.
- Přestaňte táhnout.
- Očistěte vnějšek generátoru a naneste prostředek proti rezivění.
- Uložte generátor na suchém a dobře větraném místě.
- Generátor musí zůstat ve vodorovné poloze.



Poznámka: Po dlouhodobém skladování: Před spuštěním vyměňte motorový olej.

- Skladovací místo: Prostředí by mělo být suché a prosté prachu. V případě potřeby zakryjte generátor kusem látky.

17 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor nestartuje	Je v nádrži palivo?	Doplňte palivo do palivové nádrže.
	Je v motoru dostatek oleje?	Doplňte doporučený olej.
	Je zapalovací svíčka v dobrém stavu?	Znovu seřidte mezeru a zapalovací svíčku vysušte. Případě potřeby ji vyměňte za novou.
	Dosahuje palivo ke karburátoru?	Vyčistěte nádobu na palivový sediment.
V zásuvkách střídavého proudu není elektřina	Je jistič střídavého proudu zapnut?	Zapněte jistič střídavého proudu.
	Zkontrolujte elektrický přístroj nebo zařízení, zda na nich nejsou závady;	Vyměňte elektrický přístroj nebo zařízení za nové. Vezměte elektrický přístroj nebo zařízení na opravu do elektroopravny.

18 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů. .
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o zámér či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschověte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.

19 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale provedte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.