

BT32 WiFi RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU - KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu

Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon



<u>Funkce přepínače:</u> AUT - pracuje dle programu LED SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE: ZAP - trvale zapnuto VYP - trvale vypnuto svítí při správném připojení k el.síti svítí pokud je sepnuté výstupní relé bliká při vysílání nebo příjmu signálu bliká pokud je prázdná paměť E-EPROM svítí pokud je PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od wsílače přeide do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT) olikají STŘÍDAVĚ - režim učení kódu blikají SOUČASNĚ - kód byl naučen Při výpadku signálu mezi přijímačem a vysílačem delším jak 6 hodin, přejde výstup pro kotel přijímač do protizámrazového režimu průchozi (8 min VYP a 2 min. ZAP). svítí SOUČASNĚ - režim mazání paměti zásuvka pro (bezpotenciáln

ipojení dalšíh spotřebiče

MONTÁŽ VYSÍLAČE:





konektor pro připojení napájecího zdroje AD05

Připojte přiložený adaptér AD05 do vysílače a vyčkejte až se na LCD zobrazí nápis "NASTAVTE WiFi". Poté pokračujte v nastavení.

Vysílač umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla). Při instalaci na stěnu by měla být výška cca 1.5 m nad zemí. Vyvarujte se montáži vysílače na venkovní stěnu.

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí! Přístroj je určen pouze do vnitřních prostor!

Vyvarujte se blízkosti míst jako např. okenní parapet, televize, PC nebo přístroje s teplým popř. studeným sáláním.

pínací kontakt) max. 8 A

> Do vysílače lze umístit zálohovací Ē akumulátory 2x1,2 V typ AA/R6 (nejsou součástí balení), které budou sloužit pro zálohování chodu času při výpadku napájení



KOTEL

2



Konfigurace

1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI

Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8 EOB PT-WiFi_android





2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE



3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi



4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍTĚ

1	0 7	.al 31% 🛢 13:0				
O B						
🕻 Wifi síť						
OBNOVIT SEZNAM SÍTÍ						
Název sítě (SSID)	Zabezpečení	Sig.(%)				
elbock	WPA2_CCMP	100				
Elbock-GRAFICI	WPA2_CCMP	20				
ELBOCK_VYVOJ						
APL-DAP1160						
VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZN	IAMU	DALSI				

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU a pokračujte dále podle instrukcí.



Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

! POZOR:

Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

- Jak provést reset termostatu: - stiskněte 2 x tl. MENU (Esc)
- stiskněte 2 x tl. MENU (Esc)
 kolečkem vyberte Konstanty
- několikanásobným stisknutím
- kolečka vyberte 21.Verze

- dlouze stiskněte tl. MENU (Esc)

Na LCD se objeví RESET, vyčkejte cca 30s a opakujte konfiguraci.

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

☑ Ø T		© ⊼ "d 27%∎ 14:16		Ø ≋ "I 29% ≣ 13:14
E 3 B		EOB		E 9 B
Server		🗲 Účet		Registrovat se
Přejete si termostat ovládat vzdáleně přes internet?		Pro vzdálené ovládání termostatu je nutné si zřídit účet u firmy ELEKTROBOCK CZ. Registrace a provoz účtu je ZDARMA.		23°
ANO		MÁM ÚČET VYTVOŘEN		
NE		NEMÁM ÚČET, CHCI SE REGISTROVAT	Doporučujeme zadat heslo,	jmeno@domena.cz
			které není svázané s vaším	<u>ه</u> ه
			emailovým účtem!	۰
			Slouží pouze	S +420123456789
			účtu na server	Czech Republic
				Přijmout podmínky ochrany osobních údaiů
				Přijmout všeobecné obchodní podmínky
				REGISTROVAT SE
		⊡		■ Ø 3.4 30% ■ 13:06
EEB		← 💿 î 🖂 🗄		E3B 🔅 🔶
< Registrovat se	Označte kód v mailu	Aktivační kód 🐌 Donučené 📩	Poté se termostat	PT32-5
	a zkopírujte jej. Vložte do aplikace	noreply@elektrobock.com 🔦 🗄 komu: já 13:16 Zobrazit podrobnosti	automaticky připojí, v aplikaci	
Na zadaný mail byl odeslán aktivační kód,	a stiskněte	Vážený zákazníku,	uvidíte	18.0°
	ti. OK.	Obdrželi jste vstupni kód do aplikace. Uvedený kód zadejte do aplikace a stiskněte tlačitko OK	áktuální údaje z	- 26.20 +
	Pokud Vám mail nedorazil, zkontrolujte znovu	Na utor zprávu neodpovidějie, je generována automaticky a má pouze informativní charakter. Adresa noreplygielektrobock.com je určena pro jednosměnou distribuci informaci. V šá případný email nebude nijak zpracován. S dotazy se prosim obrafte na linku péče o zákazniky servisijebock.cz. S pozdravem Ej EKTROBOCK / Z a co	termostatu.	20,3
Czech Republic	emailovou adresu popř		připojeno	
Přijmout podmínky ochrany osobních <u>údajů</u>	ověřte zda mail neuvízl		- ¢ }-	
Přijmout všeobecné obchodní podminky REGISTROVAT SE	ve SPAMU!	Odpovědét Všem Přeposlat	odpojeno	





UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na BT32 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h) Mobil: +420 724 001 633 +420 725 027 685

www.elbock.cz