






DOMOVNÍ ZVONKY

Domovní zvonky

Obrázek	Obj. č.	Název	Typové označení	Typ zvonění	Napájecí napětí	Bal./ks
	1000833	Domovní zvonek	Orbison 230 V	2x gong	230 V	1
	1000840	Domovní zvonek	Orbison 12 V	2x gong	12 V	1
	1000842	Domovní zvonek	Orbison DUO 230 V	Gong + bzučák	230 V	1

Zvonková tlačítka


Obrázek	Obj. č.	Název	Typové označení	Rozměry (mm)	Bal./ks
	1000325	Zvonkové tlačítko boční	ZT 1	25 x 60 x 13	10
	1000326	Zvonkové tlačítko spodní	ZT 2	25 x 60 x 13	10
	1000714	Skříčko pro ZT 1	SKL 1	20 x 55 x 5	10
	1000715	Skříčko pro ZT 2	SKL 2	20 x 48 x 5	10

Domovní zvonky Orbison


- Obrázek z venkovní strany



- Obrázek z vnitřní strany



- Rozměry



Zvonková tlačítka

- Se sklíčkem ze spodu
- Se sklíčkem z boku

