



Pro správnou funkci přístroje **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Céliane s Netatmo.


### Obsah balení



Žaluziový spínač






Ochranný kryt



Krycí rámeček

### Technické parametry


 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	① 
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA

① Motor žaluzie

## Než začnete:


Pokud chcete instalovat žaluziový spínač čtete následující upozornění:

**Pro ovládání žaluziového spínače jedním nebo více bezdrátovými žaluziovými ovládači použijte pouze následující přístroje:**



Drátový žaluziový spínač

+



Bezdrátový žaluziový spínač  
(není součástí dodávky)

Použijte bezdrátový žaluziový spínač pro každý další bod ze kterého chcete drátový žaluziový spínač ovládat.

## Pro vytvoření centrálního ovládání:

- pro každou žaluzii použijte jeden drátový žaluziový spínač
- pro centrální ovládání více žaluzií použijte bezdrátový žaluziový spínač

## 1 Důležitá bezpečnostní opatření

1



**OFF**  
Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


## 2 Instalujte drátový žaluziový spínač

1




Odstraňte původní žaluziový spínač

3



2

Připojte drátový žaluziový spínač



Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz  
Výstupní výkon: < 100 mW

— N (nulový) = modrý

— L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený

— ≡ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

Řešení Céliane s Netatmo je kompatibilní s motory žaluzií s mechanickou nebo elektronickou STOP funkcí které lze ovládat klasickými žaluziovými spínači. Není kompatibilní s motory přímo ovládanými bezdrátovými ovládači.

### 3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

-v návodu **startovacího kitu**

-v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**

-případně v návodech na **www.legrand.cz**



**www.legrand.cz**

Legrand - technická podpora

tel.:246 007 607 - e-mail: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)

#### **Bezpečnostní pokyny**

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

**Legrand**

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované  
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení  
je dostupný na stránce:

**www.legrandoc.com**