


Pro správnou funkci přístroje **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Valena Life s Netatmo, spínané zásuvky, spínače (s možností stmívání nebo mikromoduly).




Tento přístroj ovládá pouze spínané zásuvky, mikromoduly a spínače (s možností stmívání) programu Valena Life s Netatmo.

Obsah balení



Dvojitý bezdrátový spínač



Krycí rámeček



x 4

Oboustranná lepenka

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW



www.legrand.cz


Legrand - technická podpora
tel.: 246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

Instalujte dvojité bezdrátový spínač

Pro spárování bezdrátového spínače s drátovými přístroji pro ovládání osvětlení následujte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control (Nastavení/Nový přístroj)**
- v návodech na **www.legrand.cz**

Výměna baterie



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com