

**B0541** | WI 1021D

GB	Powerbank
CZ	Powerbank
SK	Powerbank
PL	Powerbank
HU	Powerbank
SI	Powerbank
RS HR BA ME	Powerbank
DE	Powerbank
UA	Powerbank
RO MD	Powerbank
LT	Energijos talpykla
LV	Ārējais akumulators
EE	Akupan
BG	Външна батерия



[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

To achieve a maximum power of 22.5 W using a green USB port, we suggest use of a suitable USB cable with a throughput of 5 A. The cable that is included in the power bank package has a throughput of only 3 A, so charging may not always work with all smartphone charging platforms at the full speed of 22.5 W

- To extend the battery lifetime, please try to keep its capacity level in the range of 25–75 %.

Supported devices: tablets, mobile phones, cameras, camcorders, MP3 players, GPS navigation, soundboxes.

First charging may take longer than stated.

Carefully read the user manual before use.


It is normal that the cover of the power bank warms up during charging and discharging. It will return to room temperature after the process is complete.

If charging does not begin within 3 seconds, unplug the power bank and plug it in again.

Disconnect all cables after charging. The power bank will turn off automatically.

You can use any of the enclosed cables (if included), or any good quality USB cable to charge and use the power bank.

To achieve the shortest charging time possible, use a USB adapter and cable that can carry current equal or higher than the one stated as input current for the power bank.

 This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Protect the product from humidity, water or other liquids, heat or sources of any strong radiation.

Do not disassemble, short-circuit or bend the product and protect it against sudden impacts or heavy objects.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

EMOS spol. s r.o. declares that the WI 1021D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## CZ | Powerbank

### Uživatelská příručka:

#### Specifikace:

Kapacita: 10 000 mAh (37.0 Wh)

Typ akumulátoru: Li-Po 3,7 V

Max. vstupní výkon: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A – 18 W

Max. výstupní výkon:

DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A – 18 W \*\*

DC 5 V/4,5 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A – 22,5 W

Max. výkon bezdrátového nabíjení: 15 W

Rozměry: 143 × 70 × 19 mm

Hmotnost: 261 g

Provozní teplota: +5 °C ~ 40 °C

Doba nabíjení: 4 hodin (přibližně)\*

\* *Výše uvedená doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.*

\* *USB napájecí adaptér není součástí balení.*

\* *Platí při použití USB adaptéru nebo zdroje poskytující max. vstupní proud (PD 18 W nebo QC 3.0).*

\*\* *Při použití obou USB výstupů najednou je max. výstup powerbanku pouze 5 V/3 A.*

## **Pokyny pro použití:**

### **Ukazatel stavu baterie powerbanku:**

- Pro zjištění stavu baterie powerbanku stisknete tlačítko (lichoběžník).
- Po stisknutí tlačítka se na LED displeji na opačné straně powerbanku zobrazí aktuální zbývající kapacita powerbanku vyjádřená v %.

### **Ukazatel nabíjení**

- Během nabíjení připojeného zařízení klesají % a displej svítí.
- Během nabíjení powerbanku také svítí displej a % rostou.

### **Bezdrátové nabíjení:**

- Pro spuštění bezdrátového nabíjení nejdříve stisknete tlačítko (lichoběžník), rozsvítí se na displeji ikonka (vějířek) a na stranu powerbanku s magnetem přiložíte bezdrátové zařízení.
- Pokud zároveň vybíjíte powerbanku drátovým nabíjením, výkon bezdrátového nabíjení i drátového nabíjení bude omezen na max. 5 V/2 A = 10 W.
- Pokud nabíjíte výrobky značky Apple, např. iPhone 12 a 13, výkon bezdrátového nabíjení je elektronikou Apple zařízení snižena na max. 7,5 W.
- Tento powerbank bohužel nedokáže nabíjet hodinky Apple Watch.
- Tento powerbank nelze bezdrátově nabíjet, pouze vybíjet.
- Pokud kryt vašeho telefonu není uzpůsoben pro bezdrátové nabíjení pomocí mechanismu MagSafe od společnosti Apple, doporučujeme tento kryt při bezdrátovém nabíjení odejmout. Docílíte tak vyšší efektivity nabíjení a snížíte energetické ztráty při přenosu energie.

Pro docílení max. výkonu 22,5 W pomocí zeleného USB portu použijte vhodný USB kabel s propustností 5 A. Kabel, který je součástí balení powerbanky, má propustnost jen 3 A, a nabíjení tak nemusí se všemi nabíjecími platformami smartphonů vždy fungovat s plnou rychlostí 22,5 W.

- Pro prodloužení životnosti baterie powerbanku udržujte, pokud možno baterii powerbanku na úrovni 25–75 %.

Podporovaná zařízení: tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery, MP3 přehrávače, GPS navigace, soundboxy.

V průběhu prvního nabíjení může nabíjení trvat delší dobu.

Před použitím si přečtete pečlivě uživatelskou příručku.


Je běžné, že se kryt powerbanku v průběhu nabíjení a vybíjení zahřívá. Po jeho dokončení se jeho teplota sníží zpět na pokojovou teplotu.

Pokud nabíjení nezačne do 3 sekund, powerbank odpojte a znovu připojte.

Po nabíjení odpojte všechny kabely a powerbank se automaticky vypne.


Pro nabíjení i použití powerbanku můžete používat přiložený kabel (v případě, že je součástí balení), nebo jakýkoliv jiný kvalitní USB kabel.

Pro dosažení co nejkratšího času nabíjení powerbanku použijte USB adaptér a kabel přinášející stejný nebo větší proud jako je udávaný vstupní proud powerbanku.

 Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Výrobek chraňte před vlhkem, vodou a jinými kapalinami, teplem a zdroji jakéhokoliv silného záření.

Výrobek nerozebírejte, nezkratujte, neohýbejte a chraňte před těžkými předměty či prudkými nárazy.

 Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškodovat vaše zdraví.

EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že WI 1021D je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## SK | Powerbank

### Uživatel'ská příručka:

#### Špecifikácia:

Kapacita: 10 000 mAh (37.0 Wh)

Typ akumulátora: Li-Po 3,7 V

Max. vstupný výkon: DC 5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A – 18 W

Max. výstupný výkon:

DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A – 18 W \*\*

DC 5 V/4,5 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A – 22,5 W

Max. výkon bezdrôtového nabíjania: 15 W

Rozmery: 143 × 70 × 19 mm

Hmotnosť: 261 g

Prevádzková teplota: +5 °C ~ 40 °C

Doba nabíjania: 4 hodiny (približne)

\* *Vyššie uvedená doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti na okolitých podmienkach.*

\* *USB napájací adaptér nie je súčasťou balenia.*